



Przekrój tablicy rozdzielczej



Instrukcja obsługi

14553a




☐ Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH wielkość 4a rozłączany 1-bieguowo

Uwaga	
	Niebezpieczne napięcie elektryczne! Może spowodować porażenie prądem i oparzenia. Przed rozpoczęciem prac odłączyć instalację oraz urządzenie od napięcia.




Używać tylko wkładek topikowych z posrebrzаныmi nożami!



Demontaż pokrywy rozłącznika



Załączanie i rozłączanie: szybko przełączać




Przyłącze dolne



M16, 80Nm

Przyłącze 1x300 mm²



Przyłącze 2x300 mm²

